

Ajuste de limites de sub e sobretensão



Passo a passo



2 – Selecionar inversor e clicar em "Configurações de parâmetros comuns"

< Voltar	Configurações	
	Inversor V Modelo País/Região S/N do dispos Image: Configurações de parâmetros comuns Image: Configurações de parâmetros comuns Lista de tar	refas
	✓ Nome da Nome do usina dispositivo Tipo de rede dispositivo Modelo País/Região Tipo de rede versão dispositivos Número da o entre Operação dispositivo	0
	CS1-2.0.1.35- Inverter3 Definido Brasil 60 Hz AS1-1.1.25.0- AA10-1.0.5.0	9
Visão geral		
Info. do dispositivo		
∆ Curvas		

3 – Selecionar "Parâmetros de proteção" e em "Série de proteção", selecionar "Primeiro nível"

Parâmetros	do sistema	Parâmetros de proteção	Controle de poté	ència			Q Consultar p	parâmetro do inversor	Lista de tarefa
N°	Nome do parâmetro	Valor mais recente	ltens numéricos	Intervalo de dados (mín.)	Intervalo de dados (máx.)	Grau de precisão	Unidade	Explicação	Observações
1	Série de proteção		Selecione 🔿						
1	Série de proteção		Selecione						
			Primeiro níve						
			Segundo nivel						
			Terceiro nivel						
			Quarto nivel						
			Nível 5						

4 – Clicar em "Consultar Parâmetros do inversor" e confirmar operação

râmetros d	o sistema Pai	râmetros de proteção	Controle de potência				Q Consultar p	arâmetro do inversor	Lista de tarefa
N°	Nome do parâmetro	Valor mais recente	Itens numéricos da	itervalo de ados (mín.)	Intervalo de dados (máx.)	Grau de precisão	Unidade	Explicação	Observações
1	Série de proteção		Consultar parâmetro)			×		
1	Série de proteção		Nome da tarefa : Período de validade da	2023-06-16	15:12 Consulta de p	parâmetro remoto			
1-1	Valor de proteção de I nível contra subtensão		instrução: Observação: Ao consult afetada. Clique em "Cai	0,5 h ar parâmetros, ncelar" para sai	, a configuração do ir da consulta de p	o parâmetro não é parâmetros.	<u> </u>	Requisit	
1-2	Valor de proteção de l nível contra sobretensão							Requisit	
1-3	Valor de proteção de l nível contra subfrequência			55	59,96	0,01	Hz	Requisit	
1-2	valor de proteção de l nível contra sobretensão Valor de proteção de l nível contra subfrequência			Cancelar 55	Confirmar 59,96	0,01	Hz	Requisit Requisit	

Passo a passo

5 – Ajustar valores de proteção contra subtensão e sobretensão conforme desejado

Parâ	metros c	do sistema Pa	arâmetros de proteção Controle de p	potência				Q Consultar parâm	ietro do inversor	Lista de tarefas
	N°	Nome do parâmetro	Valor mais recente Tempo de atualização:2023-06-01 12:07:04	ltens numéricos	Intervalo de dados (mín.)	Intervalo de dados (máx.)	Grau de precisão	Unidade	Explicação	Observaçõe
	1	Série de proteção	Primeiro nível	Prim V						
	1-1	Valor de proteção de l nível contra subtensão	176	176	11	Subtens	ão: 80	% da tensã	o nominal	
	1-2	Valor de proteção de l nível contra sobretensão	242	242 🛛 🛞	220,2	Sobrete	nsão: ′	110% da ter	nsão nomir	nal
	1-3	Valor de proteção de l nível contra subfrequênci a	57,5	57,5	55	59,96	0,01	Hz	Requisit	
	1_4	Valor de proteção de l	62	62	60.04	66	0.01		Doquisit	

Passo a passo

6 – Ajustar valores de recuperação, com base nos valores de proteção ajustados

nnguraç	oes de paramet	ros comuns							
râmetros	do sistema P	arâmetros de proteção Controle de	potência				Q Consultar parâm	etro do inversor	Lista de tarefas
N°	Nome do parâmetro a	Valor mais recente Tempo de atualização:2023-06-01 12:07:04	ltens numéricos	Intervalo de dados (mín.)	Intervalo de dados (máx.)	Grau de precisão	Unidade	Explicação	Observaçõe
1-8	Tempo de proteção de l nível contra sobrefrequên cia	0,2	0,2	0,05	14.400	0,01	S	Requisit	
1-9	Valor de recuperação da proteção contra sobretensão	240	240	220,1 Çə	• Sul • Sol	otens bretei	ão: valor de nsão: valor	e proteção de protec	9 +2V ão – 2V
1-10	Valor de recuperação da proteção contra subtensão	178	178	٦, ١	220	0,1	V		
	Valor de recuperação								



7 – Confirmar operação

ö	✔ Voltar									
	Configuraçã	óes de parâmeti	ros comuns							×
	Parâmetros d	o sistema Pa	arâmetros de proteção Controle de	potência				Q Consultar parâm		Lista de tarefas
Φ	N°	Nome do parâmetro	Valor mais recente Tempo de atualização:2023-06-01 12:07:04	ltens numéricos	Intervalo de dados (mín.)	Intervalo de dados (máx.)	Grau de precisão	Unidade	Explicação	Observações
		contra sobretensão								
@ *	1-10	Valor de recuperação da proteção contra	178	Digite a senha	de acesso	×	0,1	V		
<u>+</u>		subtensão								
۵ اک آ	1-11	Valor de recuperação da proteção contra sobrefrequên cia	60,1	l	Confirmar		0,01	Hz		
	1-12	Valor de recuperação da proteção contra subfrequênci a	59,9	59,9	55,02	59,98	0,01	Hz		-
<u>L</u> o				Apli	car configurações	5				





2023 Copyright © SUNGROW.ConfidentialConfidential I

2023 Copyright © SUNGROW.Confidential